

## Isoladores de Manômetro

### Modelos IM1, IM6

Estas válvulas garantem que o manômetro fique sempre isolado da linha, quando não estiver em uso.

Para fazer a leitura, basta pressionar o botão central. Ao soltá-lo, a pressão retorna automaticamente a zero.



Com este procedimento, é assegurada uma vida mais longa ao mecanismo dos manômetros.

O Isolador Múltiplo permite a verificação de até 6 pontos de pressão com um único manômetro, tornando as instalações mais econômicas a partir de duas tomadas de pressão.

Pressão de trabalho: 300 kg/cm<sup>2</sup>.

**Atenção:** as isoladoras de manômetro não podem ser submetidas à pressão na tomada "T" (retorno para tanque).

### Dimensões



Dimensões em mm, exceto quando indicado.



Modelos:  
 IM1 02N 11  
 IM1 02B 11



Modelos:  
 IM6 02N 11  
 IM6 02B 11